⚠ 警告

安全配慮上、**添付のストラップを必ず装着してお使いください。**

取り付け方



1. ストラップを本体のストラップ用穴に通して付けます。



2. ストラップをゴルフクラブのグリップに通します。



3. 本体をアタッチメントにセットします。セットのしかたは、取扱説明書「5. ゴルフクラブへのセットのしかた」を参照してください。

万一、ゴルフ練習場で本体やアタッチメントが外れて飛球線方向や他の打席方向に飛び出した場合には、不用意に取りに行かずにゴルフ練習場の指示に従ってください。

本体をゴルフクラブへ取り付けるときには下記を注意してください。

セットのしかた



1. 本体は、アタッチメントの**必ず奥のストッパーに接触するまで**差し込んでください。



2. 本体をセットした後、**アタッチメントと本体がグリップに確実に固定され、前後方向に動かないこと、周囲方向に回らないことを確認してください。**

3. 詳細なセットのしかたは、取扱説明書「5. ゴルフクラブへのセットのしかた」を参照してください。

アタッチメントサイズ適応表

サイズ	グリップ周長
L	62 ~ 69mm
M	58 ~ 61mm
S	54 ~ 57mm

412732801